

Руководство по эксплуатации поясных силиконовых нагревателей

Установка нагревателей поясных силиконовых для бочек

1. Оберните и закрепите нагреватель вокруг бочки (прежде чем включить).
 - На вертикальных емкостях размещайте нагреватель в нижней части емкости.
 - На горизонтальных емкостях размещайте нагреватель рядом с краном в конце емкости.
 - Потяните пружину, в то же время, удерживая второй конец нагревателя на поверхности.
 - Поместите конец пружины, как показано на рисунке.
2. Силиконовый нагреватель **не должен** размещаться в области где имеются неровности и вмятины бочки.
3. Греющая сторона силиконового нагревателя **должна плотно соприкасаться** с обогреваемой поверхностью бочки и находиться ниже уровня жидкости.
4. Не **сгибайте резко нагреватель**, так как это может привести к внутреннему повреждению нагревательного элемента.
5. Откройте бочку, для предотвращения избыточного давления при нагревании.

Работа силиконовых нагревателей для бочек

1. Перед включением убедитесь, что силиконовый нагреватель плотно прилегает в стенке бочки, а уровень жидкости в бочке выше нагревателя.
2. Установите ручку терморегулятора на минимальное значение (поверните против часовой стрелки до упора).
3. Подключите силиконовый нагреватель в сеть 220 В.
4. Регулировка температуры силиконового нагревателя для бочек.
 - Поворот ручки терморегулятора против часовой стрелки уменьшает температуру.
 - Поворот ручки терморегулятора по часовой стрелке увеличивает температуру.

Примечание: При включении нагревателя для бочек необходимо удостовериться в его правильной работе. Не оставляйте работающий электроприбор без присмотра!

Техника безопасности

Все время работы нагреватели должны быть заземлены.

1. Электрическая розетка, в том числе GFCI (заземление), должны быть подключены в соответствии с National Electrical Code (NEC), а также в соответствии с местными нормами квалифицированным специалистом.
2. Не подключайте обогреватель к источнику напряжения выше 230В. Номер модели указан на нагревателе для определения напряжения и потребляемого тока.
3. Если бочка помята или уровень жидкости в бочке низкий, отключите нагреватель!
4. Нагревание пустой бочки вызовет перегрев нагревателя и может привести к возникновению пожара, тяжелой травме или повреждению имущества.
5. Не допускайте попадания жидкости на утеплитель и нагреватель.
6. Не используйте нагреватель в условиях, которые приводят к температуре выше, чем рекомендуемая максимальная, так как избыток температуры вызывает преждевременный вывод из строя нагревателя.