

Основные характеристики:

Полупостоянный праймер для матриц.

Внешний вид: бесцветный/бледно-желтый.

Применение:

Праймер для стеклопластиковых и металлических матриц.

Основные технические характеристики:

Состав: запатентованный раствор смолы в смеси алифатического растворителя.

Использование: Раствор реактивной смолы, высыхающей на воздухе, который при отверждении образует полупостоянное покрытие с поперечной межмолекулярной связью для герметизации пористой поверхности и обеспечения базового слоя для полупостоянных разделительных покрытий.

Рекомендуется для новых, «зеленых» или недавно отремонтированных стеклопластиковых матриц. Так же используется на алюминиевых матрицах перед нанесением полупостоянных разделителей.

Характеристика	Единицы измерения	Значение
Эффективные ингредиенты	%	< 5
Относительный удельный вес при 25 °С		0,730
Температура воспламенения	°С	<23
Растворители		Алифатические углеводороды
Запах		Парафина
Срок годности		12 месяцев в неоткрытом оригинальном контейнере

Условия работы и хранения:

- чувствителен к влаги
- хранить плотно закрытым
- наносить при температуре окружающей среды
- не наносить на горячие матрицы (свыше 148 °С)
- минимизировать воздействие окружающей среды
- никогда не выливать отлитый материал обратно в тару.
- никогда не разбавлять

Подготовка матрицы:

Поверхность матрицы должна быть чистой и не содержать ранее используемых матричных разделителей и других загрязнений.

Инструкция по нанесению:

Нанесите 4-6 слоев S-19C выдерживая 30 минут между слоями и минимум 1 час после последнего слоя.

Нанесите 2 слоя разделителя после отверждения праймера, выдержите по 15-30 минут между слоями и минимум 30 минут после последнего слоя.

Общая инструкция по нанесению:

Нанесите на матрицу при комнатной температуре, протирая чистой тканью или сверхпрочным обыкновенным белым бумажным полотенцем. Нанесите ровной, непрерывной тонкой пленкой.

Не наносите слишком много. Слегка протрите и дайте высохнуть. Не полируйте и не переделывайте.

Рекомендуется наносить минимум 2 слоя. После нанесения каждого слоя, выдерживайте не менее 15 минут.

Отверждение: Прежде чем нанести разделитель, дайте последнему слою праймера отвердиться при комнатной температуре в течении 30 минут.

Данная информация предназначена для технически подготовленных специалистов, работающих на свой собственный риск. В случае любого специфического процесса и применения, компания ПОЛИПАРК не берет на себя обязательство за правильность данной информации.